

Technisches Merkblatt

Everclear[®] seidenglänzend und matt auch gültig für die Einstellungen Stop und Antistatik

Beschreibung	Everclear ist ein wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte Parkett- u.a. Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum. Everclear Stop ist besonders rutschhemmend eingestellt, d.h. sein Gleitreibungsbeiwert entspricht der DIN 18 032. Das Produkt ist überall dort vorzuziehen, wo aufgrund erhöhter Rutschgefahr relativ stumpfe Böden gewünscht werden. Everclear Antistatik reduziert die elektrostatische Aufladung von versiegelten Parkettfußböden. Voraussetzung für die Anwendung von Everclear ist ein geschlossener Versiegelungsfilm. Weist er Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut. Giscode GE 10
Besondere Hinweise	Ein versiegelter Holzboden darf in der Regel erst nach 8-10 Tagen mit Everclear behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung des Bodens ist eine Pflege gem. Pkt. „Erst- und Vollpflege“ durchzuführen. Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben. Wenn die Oberfläche durch die Nutzung schadhafte geworden ist, muss komplett geschliffen und neu versiegelt werden. Die rechtzeitige Durchführung einer Pflege gehört zur Werterhaltung des Parkettbodens. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pads auf dem Holzfußboden sollte vermieden werden, um eine eventuelle Fleckenbildung zu vermeiden. Bei imprägnierten Böden besteht die Gefahr des Vergrauens durch eindringendes Wasser. In diesen Fällen bitte unser Aqua-Satin Polish, L92 Fitpolish oder Superwax verwenden. Bei Umstellung des Pflegesystems ist immer einer Grundreinigung erforderlich.
Anwendung	Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln. Everclear wird in 2 Methoden eingesetzt:
Erst- und Vollpflege	Everclear wird auf versiegelten Parkett- und Holzfußböden beim ersten Mal nach der Versiegelung oder nach jeder Grundreinigung gleichmäßig pur aufgetragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40 ml/m ² (pur aufgetragen). Zum Auftragen können fusselfreie Lappen, Fellstripp oder das sog. fusselfreie Wischwiesel verwendet werden.
Unterhaltspflege	Zur Zwischenpflege wird ein Schuss Everclear ins Wasser gegeben (0,2-0,3 l auf 8-10 l Wischwasser) und mit gut ausgewrungem Lappen oder Mop überwischt.
Grundreinigung	Everclear ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung unter Einsatz von L94 Cleaner-Wachsentferner erforderlich. Die Grundreinigung ist in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, festhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.
Wichtiger Hinweis	Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.
Lagerung / Transport	Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 24 Monate haltbar.
Werkseitig versiegeltes Fertigparkett	Bei der Anwendung als Vollpflege auf Fertigparkett und Laminat muss die Haftung von Fall zu Fall geprüft werden. Auch kann vorab ein Kantenschutz mit Fill-and-Finish erforderlich sein. Beachten Sie die Empfehlungen der Fertigparketthersteller.
Querverweis	Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes: <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)